

# AVSTILL ALARM I DIN LEILIGHET HER

**BRANNVESEN / FIRE BRIGADE ☎ 110**

---

## FORVARSEL

- Sirene piper med korte støt – røyk er detektert i ditt hus / leilighet.
- Ved uønsket alarm, trykk på Elotecniq (til gul LED blinker) innen 60 sek.
- Sirenelyd blir avstilt, og detektor blir satt i luftemodus.
- Om røyk ikke er utluftet innen 2 min. vil ny alarm starte. Prosedyre kan gjentas 3 ganger før full alarm gis.



## FULL ALARM

Sirener gir kontinuerlig svepende lyd – følg generell branninstruks.

## UTKOBLING

Betjening av knapp *uten at røyk er detektert* kobler ut detektorer i din leilighet i en forhåndsinnstilt tid før de automatisk kobles inn igjen.



**ELOTEC**